### Übersicht der Bedienelemente des Lok-Control 2000 im Originalzustand



Das Lok-Control (LC2000) kann mit dem Austausch Chip der Fw. LC21 von Lars Torsten Regensburger als stationärer Fahrregler mit erweiterter Funktionalität an folgenden SX-Zentralen eingesetzt werden:

- CC2000 mit Update Chip
- FCC / FCC\*

Dieses Firmware Update der internen Gerätesoftware (Funktionserweiterung durch Austausch des Prozessors - öffnen des Gerätes erforderlich) wurde der Funktionalität der MS1 mit Update auf die Fw. V.1.01 angepasst und ermöglicht den Betrieb in den Gleisformaten SX1 / SX2 / DCC.

Die Gleisformate können einzeln oder auch gemischt verwendet werden.

Hinweis: das Lok-Control 2000 darf nicht während des Betriebes am SX-Bus umgesteckt werden!

### Anschluss

Der Anschluss des Lok-Control 2000 an den **SX-Bus0** oder an den **SX-Bus1** erfolgt mittels 5-poligem SX-Buskabel im <u>stromlosen Zustand</u> vor der Inbetriebnahme.

#### Tastenfunktionen zum Aufruf der Menüstruktur nach Update



#### Inbetriebnahme

Mit dem Einschalten des LC2000 erscheint im Display kurzzeitig ein Schriftzug, in dem u.a. auch die Firmware-Version des Lok-Control 2000 angezeigt wird und es wird der **Betriebsmodus** gestartet.

Bei der Erstinbetriebnahme ist es zweckmäßig zuerst in das Menü <Service> zu wechseln und die Einstellung für das/die verwendete(n) Systemformat(e) vorzunehmen.

### Funktionsübersicht nach Update

Die Funktionalität nach Update auf die Firmware LC-V21 im Überblick.

- Steuerung von max. 99 Triebfahrzeugen im SX1-Format mit 1 Zusatzfunktion (ohne ZK)
- Im SX1-Format können die Adressen 1... 99 (auch im Mix) zum Fahren, Schalten und Melden am <u>SX-Bus0</u> genutzt werden. Am <u>SX-Bus1</u> angeschlossen, sind 99 Adressen zum Schalten & Melden (SX-Module) ansprechbar.
- Steuerung von max. 32 Triebfahrzeugen<sup>\*</sup> im SX2-Format mit bis zu 16 Zusatzfunktionen, wenn das SX2-Format als alleiniges verwendet wird
- Steuerung von max. 32 Triebfahrzeugen<sup>\*</sup> im DCC-Format mit bis zu 16 Zusatzfunktion und mit 14/28/126 Fahrstufen, wenn DCC als alleiniges Format verwendet wird
- Mehrfachtraktionen zusammen stellen oder auflösen (max. 4 Fahrzeuge)
- Funktionen von am SX-Bus angeschlossenen Modulen schalten/auswerten
- Lesen und Programmieren von Decodern im SX1-Format (*nur am SX-Bus0*)
- Lesen und Programmieren von Parametern im SX2-Format (*nur am SX-Bus0*)
- Lesen und Programmieren von CV's im DCC-Format (*nur am SX-Bus0*)
- Uhrzeit-Funktion
- Sytem-Format-Umschaltung SX1 → SX1+SX2+DCC → DCC (kein MM!)

<sup>\*</sup> Im Mischbetrieb von SX2- und DCC-Triebfahrzeugen ist die Gesamtzahl, die gleichzeitig gesteuert werden können, auf <u>max. 32 aktive Fahrzeuge</u> beschränkt! Triebfahrzeuge im SX1-Format sind von dieser Einschränkung nicht betroffen!

### Die Tastenfunktionen nach Update



Die Hauptmenütasten sind ←→ und <**Mode**> Damit werden die meisten Menüfunktionen geschaltet. Die <**Mode>-Taste** kann kurz *oder* lang (> 3 Sekunden) gedrückt werden und schaltet zwischen den Menüebenen um. Die Einstellungen werden im Display dem Benutzer angezeigt. Mit ←→ wird für weitere Einstellungen zu Untermenüs verzweigt.

Die Tasten (Horn) < P> und  $\Rightarrow$  (Licht) < L> sowie die Ziffern **"0**" und **"9**"werden in einigen Menüs funktionell unterschiedlich verwendet.

Die Piktogramme und 🛠 werden für bedarfsweise Einstellungen am rechten Rand im Display angezeigt.

Des Weiteren werden im Menü "**Programmierung**" die Tasten <**L**> für das Auslesen bzw. <**P**> für das Schreiben von Decoder-Werten verwendet.

Das LC2000 muss für die Programmierung mit dem SX-Bus0 verbunden sein!



Der Drehregler dient wie bisher dem Fahrbetrieb zur Fahrstufeneinstellung /Geschwindigkeitsregelung

# Die Menü-Struktur in der Übersicht

- Mit der Taste < MODE> werden die Menü-Ebenen aufgerufen.
- > <MODE> lang (für ca. 3s) drücken → schaltet zwischen dem "Betriebsmodus" und dem "Service-Modus" um



> <MODE> kurz drücken → schaltet jeweils in den Hauptmenü-Ebenen "Betrieb" bzw. "Service" zu weiteren Menü-Ebenen und funktionellen Einstellungen.



Hauptmenü Service → blättern in der Menüstruktur mit: <MODE> kurz



- Die Taste verzweigt zu Untermenü-Ebenen bzw. zu weiteren Eingaben und im Eingabemodus kann stellenweise der Eingabewert gelöscht werden
- ➤ Tasten "L" und "P" → im Programmiermode "lesen" und "schreiben
- > Der Ziffernblock dient wie bisher zur Eingabe

# Betriebsmodus (Fahren / Schalten / Melden)



weiter zum Menü "Funktionen" (Schalten & Melden)



Sector Secto



### DCC – Adresseingabe mit unterschiedlichen Fahrstufen

# Menü "Funktion" (Schalten / Melden)

Mit den **SX-Adressen** im Menü "**Funktion**" können <u>SX1-Lokdecoder Zusatzfunktionen</u>, sowie Schaltvorgänge oder Rückmeldungen von SX-Modulen im **SX-Bus0** ausgelöst bzw. angezeigt werden. Wird das LC2000 am **SX-Bus1** angeschlossen, ist nur Schalten & Melden möglich. Für den Adressbereich stehen jeweils insgesamt 99 Adressen (1 ... 99) zur Verfügung.



### Fahrbetrieb in Mehrfach-Traktion

Mit dem Lok-Control können auf der Modellbahnanlage auch Mehrfach-Traktionen mit insgesamt 4 Triebfahrzeugen zusammengestellt und gefahren werden. Bedingung für Mehrfach-Traktionen sind, ein möglichst identische Fahrverhalten, identisches Beschleunigungs- und Bremsverhalten und gleichwertig eingestellte Höchstgeschwindigkeiten.

Hinweis: Mehrfach-Traktionen können im Lokdecoder auch per Consist-Adresse gebildet werden.

Mehrfach-Traktionen:

- Mehrere Lokomotiven sind als Zuglok vorn eingestellt und ziehen den Zug
- 1 (2) Lok(s) zieht (ziehen) vorn den Zug und 1 Lok schiebt den Zug hinten
- Wenn mehrere Triebwagen-Züge, z.B. S-Bahn, als Einheit zusammengestellt werden

#### Menü-Aufruf zum Erstellen einer Mehrfach-Traktion (MFT)

- Aus den Fahrreglern (*Lokadresseingabe*) wird mit 1 x "MODE" kurz ("*B*?" *blinkt*) und danach mit "P" das Menü "Mehrfach-Traktion" aufgerufen (*Beispielhaft für DCC dargestellt*)
- Lok-Adresse ist Lok 1 in der Mehrfach-Traktion (L1 = Führungslok)



#### Mehrfach-Traktion zusammenstellen

- Beim Aufruf der MFT erscheint im Display für die weiteren Loks, die zugefügt werden können, nach der Haupt-Lok ein "+" (es können maximal 3 Loks hinzugefügt werden).
   Das bedeutet, dass die nachfolgende Lok in gleicher Fahrtrichtung wie die Führungslok fährt und mit dem Führerstand gleich herum aufgegleist wurde (Abb. links).
- Soll eine Lok mit entgegengesetzt aufgegleisten Führerstand (also ein Tfz vorwärts, das andere rückwärts in gleicher Fahrtrichtung fahren) wird mit Taste "L" ein "—" erzeugt und danach die Lokadresse eingegeben (*Abb. rechts*). Nach der Adresseingabe wird immer automatisch ein "+" angezeigt → mit "L" kann wieder ein "—" erzeugt werden.



 mit Taste "P" Rückkehr zum Fahrregler und Eingabe des "B-Wertes" für das Fahren in Mehrfach-Traktion

L2 B?	00	ZE -	Rückkehr aus der Zusammenstellung Mehrfachtraktion				
021	00>	dcc					
	B? bl	linkt					
Abschließend für den Zugverband Wert für " <b>B</b> " eingeben							
L2 B3	00	ZE -	Der Zugverband kann nun mit der Adresse und dem				
<b>021</b>	00>	dcc	"B"-Wert der Führungslok gesteuert werden				

Fahrregler Mehrfachtraktion (hier Doppel-Traktion)

<u>Anmerkung</u>: die Anzahl der eingestellten Loks in einer Mehrfachtraktion wird durch die Ziffer nach dem Buchstaben "L" gekennzeichnet (L2 / L3 / L4).

#### Mehrfach-Traktion auflösen

Die Mehrfach-Traktion kann nun mit der Taste  $\leftarrow \rightarrow$  aufgelöst werden. Es wird immer jeweils die letzte Lok aus der Mehrfach-Traktion entfernt!

Mehrfa	ach	ntraktion
+ 011	+	023

- ♦ mit Taste "P" → zurück zum Fahrregler
- Löschen der Mehrfach-Traktion mit Ziffer "0" und zurück zur Adresseingabe im Fahrregler

### Hinweis zu Funktionen in der Mehrfachtraktion:

- Lok-Funktionen in einer Mehrfachtraktion können nach Eingabe des "B"-Wertes für die Führungslok wie bei einer Einzellok mit der Taste "P" aufgerufen werden. Der Ablauf ist identisch mit dem beschriebenen Ablauf im Menü "Fahrbetrieb".
- Der Aufruf von SX1-Funktionen (schalten & melden) aus einer Mehrfachtraktion erfolgt mit der Taste "MODE" und die Rückkehr zum aktiven Fahrregler erfolgt ebenfalls mit der Taste "MODE"

### Lokübernahme

Die aktiv manuell gefahrene Lok kann im Betrieb jederzeit von einem anderen Handregler oder einem Fahrregler einer PC-Modellbahnsteuerung, während dem Fahrbetrieb, mit identische Adresse und im gleichen Format (SX1 / SX2 / DCC) übernommen werden.



Adresse eingeben

Regler-Knopf drehen

Fahrregler anklicken

Übernahme einer aktiv gefahrenen Lok aus einem anderen Handregler oder einer PC-Modellbahnsteuerung (außer im Fahrplanbetrieb/Automatikbetrieb!)



Nach Eingabe des **"B**"-Wertes (möglich sind Werte 1 ... 8) wird die Lok sofort in den Fahrregler aktiv übernommen.



#### **Service**" – **Modus** (<**MODE**> ca. 3s drücken schaltet zurück in den "Betriebsmodus")

Hans-Jochen Bachmann (2020)

# "Service" - Mode → <Lokdecoder Programmierung>

Lokdecoderp	orogr.
Drücke	$\leftrightarrow$

Startmenü der Lokdecoder-Programmierung
 ruft zyklisch die Programmierroutinen
 für die Formate SX1 – SX2 – DCC auf

### Die Programmierung der Lokdecoder ist nur am SX-Bus0 möglich!

### 1. SX1 – Decoder Programmierung

Die SX1-Programmierung wurde nicht verändert. Die Standard-Werte werden wie bisher im Format "SX1-Adresse" – "Vmax" – "AFB" – "Imp" – "Signalhalteabschnitte" eingegeben. Im Programmiermodus schaltet die Gleisspannung automatisch AUS. Nach dem Schreiben der Werte wird der Lokdecoder nochmals ausgelesen! Die erweiterten Parameter werden durch Eingabe der Zeichenfolge **00-111** ausgelesen und durch die Zeichenfolge **00=VAI** geschrieben.

<u>Bitte beachten</u> – nach Schreiben der erweiterten Parameter ist unbedingt die Programmierung der Standardwerte nochmals zu wiederholen!



<P> = Lokdecoder programmieren

(die SX1-Werte werden geschrieben und zur Kontrolle wieder gelesen)

Programmierung: Taste "L" = Lesen bzw. Taste "P" = schreiben

ohne Adresseingabe mit <MODE> zurück zum Start →

Lokdecoderprogr. Drücke ↔

### bzw. <> 2 x drücken weiter zum Menü <SX2 – Decoder Programmierung>

# 2. SX2 – Decoder Programmierung



Das ist unabhängig davon, ob nach der Adresse das Zeichen "-" oder das "I" im Display eingegeben wird oder ausgelesen wurde. Geändert wird nur das Unterscheidungsmerkmal mit den Tasten "-" (= 1) oder "I" (= 2), bevor mit der Taste "**P**" zurück geschrieben wird.

### Variante 1 – kurze Adresse aktiv



Auslesen mit "L" der SX2-Adresse "1021" aus Par.1 & 2 Das Minus (-) hinter der SX2-Adresse zeigt an, dass die kurze Adresse (SX1-Adresse) aus **Par. 3 verwendet wird**. Kennzeichen → **kurze Adresse** aus Par.3 aktiv

Die SX1-Adresse f
ür Par. 3 muss im Men
ü "SX2 PA" festgelegt werden!

### Variante 2 – lange SX2-Adresse aktiv



Auslesen mit "L" der SX2-Adresse "1021" aus Par.1 & 2 Das "*I*" hinter der Adresse zeigt an, dass die SX2-Adresse aktiv verwendet wird und auch geändert werden kann. Kennzeichen → lange Adresse aktiv

Mit Ziffer "**2**" nach der Adresseingabe wird die SX2-Adressverwendung aktiviert und mit der Taste "**P**" geschrieben.

Die SX1-Adresse in Par.3 wird <u>nicht</u> geändert, sondern auf inaktiv (Adresswert + 128) gesetzt und kann wieder reaktiviert (s. Variante 1) werden!

♦ Ohne Adresseingabe mit ← → weiter zur < DCC – CV Programmierung>

# 3. <u>DCC – Decoder Programmierung</u>



Das ist unabhängig davon, ob nach der Adresse das Zeichen "-" oder das "*I*" im Display eingegeben wird oder ausgelesen wurde. Geändert wird nur das Unterscheidungsmerkmal mit den Tasten "-" (= 1) oder "*I*" (= 2), bevor mit der Taste "**P**" zurück geschrieben wird.

### Variante 1 – kurze DCC-Adresse aktiv

LA	DCC
1	0 2 1 🕞

Auslesen mit "L" der DCC-Adresse "1021" aus CV17/18 Das Minus (-) hinter der DCC-Adresse zeigt an, dass die kurze DCC-Adresse aus CV 3 verwendet wird. Kennzeichen  $\rightarrow$  kurze Adresse aus CV3 ist aktiv

Mit Ziffer "1" nach der Adresseingabe wird die DCC-Adressverwendung aktiviert und mit der Taste "P" geschrieben.  $\rightarrow$  CV29 – Bit 5 wird automatisch angepasst!

### Variante 2 – lange DCC-Adresse aktiv

LA	DCC
1 0	21

Auslesen mit "L" der DCC-Adresse "1021" aus CV17/18 Das "*I*" zeigt an, dass die lange DCC-Adresse aktiv verwendet wird und auch geändert werden kann. Kennzeichen  $\rightarrow$  lange Adresse aktiv

Mit Ziffer "2" nach der Adresseingabe wird die DCC-Adressverwendung aktiviert und mit der Taste "P" geschrieben.  $\rightarrow$  CV29 – Bit 5 wird automatisch angepasst!

### Die kurze DCC-Adresse in CV3 wird <u>nicht</u> verändert, sondern nur als inaktiv markiert und kann wieder reaktiviert (s. Variante 1) werden!

♦ ohne Adresseingabe mit ← > zurück zur "SX1-Programmerung"

# "Service" - Mode $\rightarrow$ Uhr einstellen

Die Uhrfunktion ist in Verbindung mit SX-Zentralen an beiden Bussen verfügbar. Der Anschluss des LC2000 erfolgt am SX-Bus0 (oder SX-Bus1 –hier mit eingeschränkter Funktionalität – die Uhrfunktion kann jedoch immer aktiviert werden).

- > als Haupt-Uhr aktivieren (siehe Seite 12)
- ▶ Uhrzeitanzeige → mit <L> = Taste  $\Rightarrow$  EIN oder AUS schalten
- > Faktor "X" für die Ablaufgeschwindigkeit der Uhr als Modellbahnzeit festlegen
- ➤ Uhrzeit als Startzeit einstellen (Betriebszeit im Echtzeitmodus oder als individuelle Modellbahnzeit) → mit "P" = Taste einstellen
- ➢ Verlassen der Uhr Einstellung mit < MODE> → weiter zum "SX2-Busstatus"



Die Uhrzeitanzeige listet nur die Betriebszeit ab der gewählten Startzeit während des Fahrbetriebes auf. Wenn die Uhr aktiv ist, wird das durch einen Doppelpunkt zwischen der Stunden- und Minuten-Anzeige signalisiert.

Die Modellbahnzeit kann auch einem angeschlossen Control-Handy angezeigt werden (Aktivierung der Anzeige im Control-Hany erforderlich)

Die Uhrzeit wird automatisch mit dem Einschalten der Gleisspannung, beginnend mit der eingestellten Startzeit und optional mit dem eingestellten Faktor gestartet und im Display angezeigt.

Wird die Gleisspannung ausgeschaltet, stoppt die Uhr mit der aktuellen Zeit und läuft mit Einschalten der Gleisspannung ab diesem Zeitpunkt weiter.

Die Startzeit und auch der Uhrfaktor bleiben im LC2000 solange gespeichert, bis sie individuell wieder geändert werden.



Uhrzeit-Anzeige – wenn aktiv = Doppelpunkt

Fahrregler Beispiel mit Uhrzeit - Darstellung



#### SX2-Busstatus verlassen mit "MODE" kurz zum Menü <RESET>

#### SERVICE Modus "RESET"

Kurze Betätigung der Taste "**MODE**" (evtl. zum Durchschalten der Menü-Ebenen mehrfach drücken) führt in das Menü **RESET**. Mit  $\leftarrow \rightarrow$  erfolgt die Aktivierung.

CH - Reset	
Drücke ←→	

Die Funktion <**RESET**> setzt das Gerät auf Werkseinstellung zurück → alle individuellen Einstellungen werden gelöscht!

- \* "MODE" kurz zurück zum Menü "Lokdecoder-Programmierung"
- "MODE" lang schaltet in den "Betriebsmodus"

# Agenda für verwendete Abkürzungen / Tastenkürzel

- <MODE> Hauptmenüaufruf / Umschaltung zwischen Betrieb & Service
- ←→ Blättern bzw. weiterer Untermenü-Aufruf
- <P> Decoder Programmieren, Decoder-Funktionsaufruf, Taste Lautsprecher
- <L> Decoder Auslesen, im Fahrbetrieb Taste Licht
- <B> Massensimulationswert in der Display-Darstellung (siehe AFB)
- <STOP> Gleisspannung EIN / AUS
- Menü "xyz" Menüstruktur bzw. zum Menü "xyz"
- "1 ... 8" Ziffern 1 bis 8 für Werteeingabe bzw. in Funktionen Bit-Wert setzen
- "9" Ziffer 9 für Funktion alle Bits invertieren (8-Bit Modus)
- "0" Ziffer 0 Rückkehr zur Eingabe bzw. Eingabewerte löschen
- FS Fahrstufe / Anzeige im Fahrregler
- Fst. Führerstand (1 = vorn / 2 = hinten in Fahrtrichtung nach rechts)
- Tfz Triebfahrzeug
- MFT Mehrfachtraktion
- Zk Zusatzkanal im SX1-Format (abhängig von der Lokdecoder Programmierung)
- ZE Zentraleinheit / Zentrale
- AFB automatische Fahr- und Bremsverzögerung / Massensimulation "B"
- Taste Lautsprecher (P) in einigen Menüpunkten als Piktogramm
- 🛧 Taste Licht (L) in einigen Menüpunkten als Piktogramm

### Anmerkung:

Die SX1-Zusatzkanal Aktivierung entnehmen Sie bitte den D&H Decoder-Anleitungen



Anschluss – Übersicht

