

Es handelt sich um ein dieselmechanisches Fahrgeräusch mit siebzehn Fahrbereichen.

Soundablauf	Mapping-CV		Lautstärke-CV		Standard
	Sounddecoder SD	Soundmodul SH	Sounddecoder SD	Soundmodul SH	
Fahrgeräusch	311	911	331	931	F1
Nebengeräusch	312	912	332	932	F12
Bremsgeräusch	314	914	334	934	F18
Pfeife	315	915	335	935	F2
Türe öffnen/schließen	316	916	336	936	F3
Bahnhofsdirektor-Pfeife	317	917	337	937	F4
TELOC®-Ton aktivieren	318	918	338	938	F23
Totmannschalter	319	919	339	939	—
Bremse	320	920	340	940	F9
Ventilator	321	921	341	941	—
Knorr	323	923	343	943	—
Kupplung Schafemberg	324	924	344	944	F11
Sandungsventil	326	9236	346	946	F13
An-/Abkuppeln	327	927	347	947	F17
Ausblendeffekt	329	929	349	949	F22
Stufenweise leiser	374	974	—	—	F20
Stufenweise lauter	375	975	—	—	F21
Zwangsleerlauf	377	977	—	—	F7
Automatischer Leerlauf	378	978	—	—	F10