



Doehler & Haass Soundprojekt CV-Tabelle DRG Baureihe 01.10 Kohlenfeuerung

Es handelt sich um ein Dampffahrgeräusch mit fünf Fahrbereichen, überlappenden Dampfschlägen, und Siedegeräusch.

Soundablauf	Mapping-CV		Lautstärke-CV		Standard
	Sounddecoder SD	Soundmodul SH	Sounddecoder SD	Soundmodul SH	
Fahrgeräusch	311	911	331	931	F1
Nebengeräusch	312	912	332	932	F1
Bremsgeräusch	314	914	334	934	F22
Pfiff kurz	315	915	335	935	F2
Pfiff lang	316	916	336	936	F3
Pfiff mittel	317	917	337	937	F14
Zylinderhähne öffnen	318	918	338	938	F11
Speisepumpe schnell	319	919	339	939	F10
Kohle schaufeln	320	920	340	940	F5
Injektor	321	921	341	941	F9
Luftpumpe schnell	322	922	342	942	F7
Luftpumpe langsam	323	923	343	943	F6
An-/Abkuppeln	324	924	344	944	F16
Abschlammern	325	925	345	945	F15
Sicherheitsventil	326	926	346	946	F12
Schaffnerpfiff	327	927	347	947	F13
Lichtmaschine	328	928	348	948	F0
Ausblendeffekt	329	929	349	949	F8
Stufenweise leiser	374	974	—	—	F19
Stufenweise lauter	375	975	—	—	F20
Keine Bremse	376	976	—	—	F21
Zwangsl Leerlauf	377	977	—	—	F17

Dampfstöße einstellen

Die Dampfstöße sind den Radumdrehungen Ihrer Lok anzupassen.

In der CV5 geben Sie bitte die Höchstgeschwindigkeit Ihrer Lok ein.

Bei einer 3-Zylinder-Lok sollen sechs Dampfstöße pro Radumdrehung erfolgen.

Bitte stellen Sie in der CV353 auf Fahrstufe 1 die Dampfstöße ein. Je größer der Wert ist, desto länger wird der Abstand der Dampfstöße. Wenn das stimmt, gehen Sie bitte in die CV354 und stellen bei Fahrstufe 6, 7 oder 8 (die einzelnen Dampfstöße müssen noch zählbar sein) das Ganze erneut ein. Hier gilt: Je kleiner der Wert, desto geringer der Abstand. Die höheren Fahrstufen ermittelt der Decoder anhand dieser beiden Werte dann selbständig.